

## Måttabell 1106-slät

Mått räknas från ytterkant till CC fäste.

400-500mm: 50mm

600mm: 70mm

700-1000mm: 120mm

1100-1500mm: 170mm

1600-2000mm: 220mm

Över 2000mm normalt med 3st fästen.

Med 3-4st sätts fäste 100mm från ytterkant.

Fäste 25Ø

45gr vinkel

Bult 8Ø

Bäne Beslag AB