

Måttabell 1108-slät

Mått räknas från ytterkant till CC fäste.

500-600mm: 70mm
700-1000mm: 120mm
1100-1500mm: 220mm
1600-2000mm: 270mm

Över 2000mm normalt med 3st fästen.

Med 3-4st sätts fäste 120mm från ytterkant.

Fäste 40mm brett.

CC hål 22mm.

6,5Ø hålbild.

Bäne Beslag AB